


Миксера котлов с щетками

Руководство по эксплуатации.

Миксера котлов с щетками применяются для мойки сосудов в котлах серии КПЭМ-(60, 100, 160, 200, 250, 350, 500)-(ОМР, ОМ2, ОМП).



Мойка осуществляется следующим образом:

- собрать миксер (на центральную стойку установить левое и правое крыло с щетками);
- установить в котел миксер с щетками и зафиксировать в замке;
- залить в котел необходимый объем воды в зависимости от литража;
- добавить необходимое жидкое чистящее средство для мытья посуды;
- установить в параметрах настроек котла необходимые параметры: температура (во избежание получения ожогов не более 50° С) и скорость вращения миксера (во избежание выплескивания жидкости из под крышки котла во время мойки не более 80 ... 100 об/мин.);
- путем останова вращения миксера визуально наблюдать степень очистки котла во время мойки;
- после завершения мойки слить использованную воду с котла, извлечь миксер с щетками, сполоснуть котел и протереть салфетками внутренние поверхности котла;
- миксер с щетками разобрать, отмыть от частичек пищи и просушить.




Технические характеристики миксеров с щетками



п/п	Код 1С для заказа	Наименование	Масса, кг.
1	11000017054	Миксер котла с щетками 60 л.	7,4
2	11000043360	Миксер котла с щетками 100 л.	7,1
3	11000043371	Миксер котла с щетками 160 л.	8,1
4	11000043588	Миксер котла с щетками 250 л.	9,4




Миксер котла с щетками 60 л. (11000017054)



Миксер котла с щетками 100 л. (11000043360)



Миксер котла с щетками 160 л. (11000043371)



Миксер котла с щетками 250 л. (11000043588)

